



XPP-5463

US PATENT 9,713,217

EU AUTHORIZED REPRESENTATIVE:
Clever Rep AB, Box 1898 11674 Stockholm, Sweden
ar-contact@cleverrepresentative.eu

Clever Rep AB, Box 1898 11674 Stockholm, Sweden
ar-contact@cleverrepresentative.eu



- Use only the approved Energizer CR123A batteries.
- Do not use other brands of batteries or mix new with used batteries.
- Do not exchange batteries or open the lens bezel in a hazardous environment.
- Do not use rechargeable batteries with this light.
- Substitution of components may impair intrinsic safety.
- Always confirm the rating of any known hazardous or potentially hazardous location where the light is to be used.
- Keep out of the reach of children.

- Unscrew the lens bezel counterclockwise.
- Insert 1 Energizer CR123A battery.
- Replace the lens bezel by screwing it onto the housing in a clockwise direction.
- Test the operation of the light.

- Choose the side of the helmet you wish to mount the light on.
- Rotate the mount to orient the clamp with thumbscrew on top.
- Open the clamp completely and fully seat over helmet brim, ensuring the clamp clears any rubber helmet trim.
- Tighten the clamp firmly with included Allen wrench.

- Twist the light left or right on the vertical pivot until beam pattern is in an ideal position.
- The tension on the mount is meant to be firm to maintain the aim.

Constant On
Full press until it clicks. Press and click to turn off.

Press and hold and the light will cycle from high to low and back at a rate of approximately one mode per second. Release to select desired mode.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

BPI warrants this product to be free from defects in workmanship and materials for the original purchaser's lifetime. The Limited Lifetime Warranty includes the LEDs, housing and lenses. Rechargeable batteries, chargers,

BPI garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original durant toute sa vie. La garantie à vie limitée inclut les DEL, les boîtiers et les lentilles. Les batteries rechargeables, les chargeurs, les interrupteurs, les électroniques et les accessoires compris sont garantis pour une période de deux ans avec une preuve d'achat. L'usure normale et les défaillances qui sont causés par des accidents, une mauvaise utilisation, un abus, une installation défectueuse et un système d'éclairage endommagé sont exclus.

- Desenrosacar a moldura da lente no sentido anti-horário.
- Inserir 1 pilha Energizer CR123A.
- Recolocar a moldura da lente enroscando-a no compartimento no sentido horário.
- Testar o funcionamento da luz.

BPI garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione o dei materiali per la durata di vita dell'acquirente originale. La garanzia a vita limitata include i LED, l'alloggiamento e le lenti. Le batterie ricaricabili,

- Gebruik uitsluitend goedgekeurde Energizer CR123A batterijen.
- Gebruik geen batterijen van een ander merk en combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Gebruik geen oplaadbare AA-batterijen in deze lamp.
- Vervang geen batterijen en open de lensring niet in een gevaarlijke omgeving.
- Vervanging van componenten kan de intrinsieke veiligheid in gevaar brengen.

- Controleer altijd de classificatie van elke bekende gevaarlijke of potentieel gevaarlijke locatie waar de lamp wordt gebruikt
- Buiten bereik van kinderen houden.

INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ

- Draai de lensring tegen de klok in los.
- Plaats 1 Energizer CR123A-batterij.
- Plaats de lensring terug door deze met de klok mee op de behuizing te schroeven.
- Test de werking van de lamp.

INSTRUCTIES VOOR MONTAGE

- Kies aan welke kant van de helm u het licht wilt monteren.
- Draai de bevestiging zo dat de klem met de duimschroef naar boven komt te liggen.
- Open de klem volledig en plaats hem over de helmrand. Zorg ervoor dat de klem de rubberen helmrand niet raakt.
- Draai de klem stevig vast met de meegeleverde inbussleutel.

DE HOEK VAN DE LAMP INSTELLEN

- Draai het licht naar links of rechts op het verticale draaipunt totdat het lichtpatroon zich in een ideale positie bevindt.
- De spanning op het montuur moet stevig zijn om goed te kunnen richten.

GEBRUIK

Constant aan

Druk volledig in totdat u een klik hoort. Druk en klik om uit te schakelen.

Selecteer helderheidsniveau

Houd de knop ingedrukt en het licht schakelt met een snelheid van ongeveer één stand per seconde tussen de hoogste en laagste stand. Laat los om de gewenste modus te selecteren.

Groen veiligheidslicht achter

De groene veiligheids-led aan de achterkant blijft branden zolang de zaklamp in elke modus is ingeschakeld.

BEPERKTE LEEFTIJD GARANTIE

BPI garandeert dat dit product vrij is van defecten in vakmanschap en materialen voor de originele koper gedurende zijn levensduur. De beperkte levenslange garantie omvat de LED's, behuizing en lenzen. Oplaadbare batterijen, opladers, schakelaars, elektronica en meegeleverde accessoires worden gedurende een periode van twee jaar gedekt met bewijs van aankoop. Normale slijtage en defecten veroorzaakt door ongevallen, misbruik, slechte installatie en blikseminslag zijn uitgesloten.

Wij zullen dit product repareren of vervangen als wij bepalen dat het defect is. Dit is de enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief enige garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel.

Voor een volledige kopie van de garantie, ga naar www.nightstick.com/pages/warranties. Bewaar uw ontvangstbewijs als aankoopbewijs.

PL

OSTRZEŻENIA

- Używaj wyłącznie zatwierdzonych baterii Energizer CR123A.
- Nie należy stosować baterii innych marek ani mieszać nowych baterii z używanymi.
- W tej latarce nie należy stosować akumulatorków AA.
- Nie wymieniaj baterii i nie otwieraj ramki kiosza w niebezpiecznym otoczeniu.
- Zamiana podzespołów może naruszyć bezpieczeństwo samoistne.
- Zawsze należy sprawdzić oceny potwierdzonych niebezpiecznych i potencjalnie niebezpiecznych warunków, w lokalizacjach, w których ma być używana latarka.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

WKŁADANIE BATERII

- Odkręć ramkę kiosza, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Włóż 1 baterię Energizer CR123A.
- Zamocuj ramkę kiosza, przykręcając ją do obudowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Sprawdź działanie latarki.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wybierz, z której strony kasku chcesz zamocować latarkę.
- Obracając uchwyt, ustaw zacisk tak, aby pokrećło znalazło się na górze.
- Calkowicie otwórz zacisk i załóż go na rondo kasku, dbając, aby zacisk nie przylegał do gumowych elementów kasku.
- Mocno dokręć zacisk dołączonym kluczem imbusowym.

USTAWIANIA KĄTA PADANIA ŚWIATŁA

- Obróć latarkę w lewo lub w prawo wzdłuż pionowej osi obrotu tak, aby wiązka światła była skierowana w odpowiednim kierunku.
- Aby położenie latarki nie zmieniało się, uchwyt musi być mocno dokręcony.

OBŚLUGA LATARKI

Włączanie na stałe

Naciśkaj do oporu, aż usłyszysz kliknięcie. Aby wyłączyć latarkę, naciśnij ponownie tak, aby rozległo się kliknięcie.

Ustawianie poziomu jasności

Naciśnij i przytrzymaj, a latarka będzie naprzemiennie przysgasać, a następnie rozjaśniać się, zmieniając poziom jasności mniej więcej co sekundę. Wybierz poziom jasności, zwalniając przycisk

Tylna zielona światło bezpieczeństwa

Zielona tylna dioda LED bezpieczeństwa będzie świecić niezależnie od poziomu jasności światła latarki.

OGRANICZONA GWARANCJA DOŻYWOTNIA

BPI gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od wad wykonania i materiałów przez całe życie pierwotnego nabywcy. Gwarancja ograniczona obejmuje diody LED, obudowę i soczewki. Akumulatory, ładowarki, przełączniki, elektronika i akcesoria są objęte gwarancją na okres dwóch lat z dowodem zakupu. Normalne zużycie oraz awarie spowodowane wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, nadużywaniem, błędną instalacją i uszkodzeniami wywołanymi przez piorun są wyłączone.

W przypadku stwierdzenia wady produktu, naprawimy lub wymienimy produkt. Jest to jedyna gwarancja, wyrażna lub dorozumiana, w tym jakakolwiek gwarancja przydatności handlowej lub dostosowania do określonego celu.

Aby uzyskać pełną wersję gwarancji, przejdź na stronę www.nightstick.com/pages/warranties. Zachowaj paragon jako dowód zakupu.

NO

ADVARSLER

- Bruk kun de godkjente Energizer CR123A-batteriene.
- Ikke bruk andre merker batterier, og ikke bland nye med brukte batterier.
- Ikke bruk oppladbare AA-batterier med denne lampen.
- Ikke bytt batterier eller åpne objektivrammen i farlige omgivelser.
- Utskifting av komponenter kan svekke den iboende sikkerheten.
- Bekreft alltid vurderingen av et kjent farlig eller potensielt farlig sted der lampen skal brukes.
- Oppbevares utliggengelig for barn.

INSTALLASJON AV BATTERI

- Skru av objektivrammen mot urviseren.
- Sett inn 1 Energizer CR123A-batteri.
- Sett på linsedekselet ved å skru det på huset med urviseren.
- Test at lampen fungerer.

MONTERINGSINSTRUKSJONER

- Velg den siden av hjelmen du ønsker å montere lampen på.
- Roter festet for å orientere klemmen med tomelskruen på toppen.
- Åpne klemmen helt og sett den helt over hjelmbremsen. Sørg for at klemmen gir fri av eventuelle gummilister på hjelmen.
- Stram klemmen godt til med den medfølgende unbrakonøkkeln.

INNSTILLING AV LYSVINKELEN

- Vri lyset til venstre eller høyre på det vertikale dreiepunktet til strålemønsteret er i en ideell posisjon.
- Spenningen på festet er ment å være fast for å opprettholde siktet.

BRUK

Konstant på

Trykk helt inn til det klikker. Trykk og klikk for å slå av.

Velg lysstyrkenivå

Trykk og hold inne, så vil lyset veksle fra høy til lav og tilbake med en hastighet på omtrent én modus per sekund. Slipp for å velge ønsket modus.
Grant sikkerhetslys bak
Den bakre grønne sikkerhets-LED-en vil forbli tent så lenge lommelykten er på i hvilken som helst modus.

BEGRENSET LIVSTIDSGARANTI

BPI garanterer at dette produktet er fritt for defekter i utførelse og materialer i den opprinnelige kjøperens levetid. Den begrensede livstidsgarantien inkluderer lysdioder, hus og linser. Opladbare batterier, ladere, brytere, elektronikk og inkludert tilbehør er garantert i en periode på to år med kjøpsbevis. Normal slitasje og feil som er forårsaket av ulykker, feil bruk, misbruk, feil montering og lynskader er utelukkett.

Vi vil reparere eller erstatte dette produktet hvis vi finner ut at det er defekt. Dette er den eneste garantien, uttrykt eller underforstått, inkludert enhver garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

For en fullstendig kopi av garantien, gå til www.nightstick.com/pages/warranties. Ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis.

CS

VAROVÁNÍ

- Používejte pouze schválené baterie Energizer CR123A.
- Nepoužívejte baterie jiných značek ani nekombinujte nové baterie s použitými.
- S tímto světlem nepoužívejte dobíjecí baterie AA.
- Baterie nevyměňujte ani neotvírejte rámeček objektivu v nebezpečném prostředí.
- Nahrazení součástí může narušit vlastní bezpečnost.

- Vždy se ujistěte, zda je na jakémkoli známém nebezpečném nebo potenciálně nebezpečném místě, kde má být světlo svítadlo, dodržena jeho klasifikace.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

INSTALACE BATERIE

- Rámeček objektivu vyšroubujte proti směru hodinových ručiček.
- Vložte 1 baterii Energizer CR123A.
- Kryt objektivu nasaďte našroubováním na pouzdro ve směru hodinových ručiček.
- Vyzkoušejte funkčnost světla.

NÁVOD K MONTÁŽI

- Vyberte stranu helmy, na kterou chcete světlo upevnít.
- Držák otočte tak, aby byl zarovnaný se svorkou s křídlovým šroubem nahoře.
- Svorku zcela otevřete a nasuňte ji až na doraz na okraj helmy, přičemž dbejte na to, aby svorka nezavadila o žádné gumové lemování helmy.
- Svorku pevně utáhněte přiloženým imbusovým klíčem.

NASTAVENÍ ÚHLU SVĚTLA

- Světlo na vislém otočném čepu otáčejte doleva nebo doprava, dokud nebude paprsek světla v ideální poloze.
- Napětí na montáži má být pevné, aby se udržel cil.

PROVOZ

Trvale zapnuto

Pině stiskněte, dokud nezaklapne. Stiskněte a klikněte pro vypnutí.

Vyberte úroveň jasu

Stiskněte a podržte tlačítko a světlo se bude cyklicky přepínat z vysokého na nízký a zpět rychlostí přibližně jeden režim za sekundu. Uvolněním vyberte požadovaný režim.

Zadní zelené bezpečnostní světlo

Zadní zelená bezpečnostní LED dioda zůstane svítit, pokud je svítlna zapnutá v jakémkoli režimu.

OMEZENÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Společnost BPI poskytuje na tento výrobek záruku bez vad zpracování a materiálů po dobu životnosti pro původního kupujícího. Omezená doživotní záruka se vztahuje na LED diody, pouzdro a čochy. Na dobíjecí baterie, nabíječky, spínače, elektroniku a přiložené příslušenství se vztahuje dvouletá záruka s dokladem o koupi. Běžné opotřebení a poruchy způsobené nehodami, nesprávným používáním, zneužitím, chybnou instalací a poškozením bleskem jsou vyloučeny.

Pokud zjistíme, že je tento výrobek vadný, opravíme jej nebo vyměníme. Toto je jediná záruka, ať už výslovná nebo předpokládaná, včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Úplnou kopii záruky naleznete na adrese www.nightstick.com/pages/warranties. Uschovejte si účtenku jako doklad o nákupu.

TR

UYARILAR

- Yalnızca onaylı Duracell Energizer CR123A pillerini kullanın.
- Başka marka pil kullanmayın veya farklı markaların pillerini bir arada kullanmayın.
- Bu ışıkla şarj edilebilir AA pilleri kullanmayın.
- Tehlikeli bir ortamda pilleri değiştirmeyin veya lens çerçevesini açmayın.
- Bileşenlerin değiştirilmesi yapısal güvenliği bozabilir.
- İşğin kullanılacağı ortamda, bilinen tehlikeli veya potansiyel olarak tehlikeli olabilecek yerin dercesini her zaman doğrulayın.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

PİLLERİN TAKILMASI

- Mercek çerçevesini saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
- 1 adet Energizer CR123A pil takın.
- Mercek çerçevesini saat yönünde çevirerek gövdeye ıdalayın.
- İşğının çalışmasını test edin.

MONTAJ TALİMATLARI

- Kaskın üzerinde, ışığı monte edeceğiniz tarafı seçin.
- Montajı yapılan parçayı döndürerek keleşek vidayı üst kısma getirin.
- Keleşeyi tamamen açın ve kask siperliğinin üzerine tam olarak oturtun, keleşenin kaskın kauçuk kenarına temas etmediğinden emin olun.
- Keleşeyi, birlikte verilen alayan anahtarıyla sıkıca sıkın.

İŞİĞİN AÇISININ AYARLANMASI

- İşik demeti ideal konuma gelene kadar lambayı dikey eksen üzerinde sola veya sağa çevirin.
- Hedeflenen noktanın sabit kalması için montajdaki gerginliğini sağlām olmasi gerekir.

İŞLETİM

Süreklİ Açık

Tık sesi gelene kadar tam olarak basın. Kapatmak için basıp tıklayın.

Parlaklık Seviyesini Seçin

Düğmeyi basılı tutun; ışık, saniyede yaklaşık bir mod hızında yüksekten düşüğe ve tekrar yüksek seviyeye geçecektir. İstedığınız modu seçmek için bırakın.

Arka Yeşil Güvenlik İşığı

Herhangi bir modda el feneri açık olduđu sürece arkadaki yeşil güvenlik LED’i yanık kalacaktır.

SINIRLI ÖMÜR BOYU GARANTİ

BPI bu ürünün ilk alıcının ömrü boyunca ışçılık ve malzeme kusurlarından anı olacağını garanti eder. Sınırlı Ömür Boyu Garanti LED’leri, mahfazayı ve lensleri kapsar. Şarj edilebilir piller, şarj cihazları, düğmeler, elektronik ürünler ve birlikte verilen aksesuarlar, satın alma belgesi ile birlikte iki yıllık bir süre boyunca garantilidir. Kaza, yanlış kullanım, suistimal, hatalı montaj ve yıldırım düşmesi sonucu oluşan normal aşınma ve arızalar hariçtir.

Kusurlu olduğunu tespit etmemiz hâlinde bu ürünü onaracak veya değiştireceğiz. Bu, herhangi bir ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisini de dâhil olmak üzere, açık veya zımnî tek garantidir.

Garantinin tam bir kopyası için www.nightstick.com/pages/warranties adresine gidin. Satın aldığınızı kanıtlamak için makbuzunuzu saklayın.

AR - KSA

تحذيرات

- استخدم فقط بطاريات Energizer CR123A المعتمدة.
- لا تستخدم علامات تجارية أخرى من البطاريات أو تخلط البطاريات الجديدة مع البطاريات المستعملة.
- لا تستخدم بطاريات AA قابلة لإعادة الشحن مع هذا الكشف.
- لا تتم بتبديل البطاريات أو فتح إطار العدة في بيئة خطرة.
- قد يؤدي استبدال المكونات إلى الإضرار بالسلامة الأساسية.
- احرص دائماً على تأكيد تصنيف أي موقع خطر معروف أو يُحتمل أن يكون خطرًا حيث سيتم استخدام الكشف.
- يخفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

تركيب البطاريات

- قم بفك إطار العدسة عكس اتجاه عقارب الساعة.
- أدخل بطارية واحدة من نوع CR123A.
- قم باستبدال إطار العدسة عن طريق تثبيتته على الغلاف في اتجاه عقارب الساعة.
- اختبر تشغيل الضوء.

تعليمات التركيب

- اختر جانب الخوذة الذي ترغب في تركيب المصباح عليه.
- قم بتدوير الحامل لتوجيه المشبك بحيث يكون المسمار المزود برأس إبهامي في الأعلى.
- افتح المشبك بالكامل وضعه بشكل محكم فوق حافة الخوذة، مع التأكد من أن المشبك لا يلامس أي إطار مطاطي للخوذة.
- قم بربط المشبك بقوة باستخدام مفتاح ألين المرفق.

ضبط زاوية الضوء

قم بتدوير الضوء إلى اليسار أو اليمين على المحور الرأسي حتى يصبح نمط الشعاع في وضع مثالي.

- من المفترض أن تكون قوة الشد في الحامل قوية بما يكفي للحفاظ على التوجيه.

التشغيل

تشغيل مستمر

اضغط بشكل كامل حتى تسمع صوت نقرة. اضغط ثم انقر لإيقاف التشغيل.

حدد مستوى السطوع

اضغط مع الاستمرار، وسيتغير الضوء من مرتفع إلى منخفض ثم يعود مرة أخرى بمعدل وضع واحد تقريبًا في الثانية. حرر لتحديد الوضع المطلوب.

ضوء الأمان الأخضر الخلفي

سيظل مصباح LED الأخضر الخلفي مضاءً أثناء تشغيل المصباح اليدوي في أي وضع.

ضمان محدود مدى الحياة

تمتع شركة BPI ضمانًا لهذا المنتج أنه خالٍ من عيوب الصناعة والمواد طوال فترة حياة الشاري الأصلي. يتضمن الضمان المحدود مدى الحياة أضواء LED والهيكّل والعدسات. تخضع البطاريات القابلة للشحن والشواحن والمفاتيح والإلكترونيات والإكسسوارات المزودة لضمان لفترة عامين مع وجود إثبات الشراء. يُستثنى التلف الطبيعي والأعطال بسبب الحوادث والاستخدام الخاطئ وسوء الاستخدام والتركيب الخاطئ وتلف البرق.

سوف نصلح المنتج أو نستبدله في حالة قررنا أنه معيوب. هذا هو الضمان الوحيد، الصريح أو الضمني، بما في ذلك أي ضمان لقابلية التجارة أو التتاسب لغرض معين. للحصول على نسخة كاملة من الضمان، اذهب إلى الموقع الإلكتروني **www.nightstick.com/pages/warranties**. احتفظ بالإيصال كإثبات للشراء.

AR - UAE

تحذيرات

- لا تستخدم سوى بطاريات Energizer CR123A المعتمدة.
- لا تستخدم ماركات أخرى من البطاريات أو تخلط بطاريات جديدة مع أخرى مستعملة.
- لا تستخدم بطاريات AA قابلة لإعادة الشحن مع هذا المصباح.
- لا تتم بتبديل البطاريات أو فتح إطار العدسة في بيئة خطرة.
- يمكن أن يؤدي استبدال المكونات إلى الإخلال بالسلامة الجوهرية.
- يجب دائماً التأكد من تصنيف أي موقع معروف بأنه خطر أو قد يكون خطرًا قبل استخدام المصباح فيه.
- يُخفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

تركيب البطاريات

- قم بفك إطار العدسة عكس اتجاه عقارب الساعة.
- أدخل بطارية واحدة من نوع Energizer CR123A.
- قم باستبدال إطار العدسة عن طريق تثبيته على الغلاف في اتجاه عقارب الساعة.
- اختبر تشغيل الضوء.

تعليمات التركيب

- اختر جانب الخوذة الذي ترغب في تركيب المصباح عليه.
- قم بتدوير الحامل لتوجيه المشبك بحيث يكون المسمار المزود برأس إبهامي في الأعلى.

- افتح المشبك بالكامل وضعه بشكل محكم فوق حافة الخوذة، مع التأكد من أن المشبك لا يلامس أي إطار مطاطي للخوذة.
- قم بربط المشبك بقوة باستخدام مفتاح ألين المرفق.

ضبط زاوية الضوء

- قم بتدوير الضوء إلى اليسار أو اليمين على المحور الرأسي حتى يصبح نمط الشعاع في وضع مثالي.
- من المفترض أن تكون قوة الشد في الحامل قوية بما يكفي للحفاظ على التوجيه.

التشغيل

تشغيل مستمر

اضغط بشكل كامل حتى تسمع صوت نقرة. اضغط ثم انقر لإيقاف التشغيل.

حدد مستوى السطوع

اضغط مع الاستمرار، وسيتغير الضوء من مرتفع إلى منخفض ثم يعود مرة أخرى بمعدل وضع واحد تقريبًا في الثانية. حرر لتحديد الوضع المطلوب.

ضوء الأمان الأخضر الخلفي

سيظل مصباح LED الأخضر الخلفي مضاءً أثناء تشغيل المصباح اليدوي في أي وضع.

ضمان محدود مدى الحياة

تمتع شركة BPI ضمانًا لهذا المنتج أنه خالٍ من عيوب الصناعة والمواد طوال فترة حياة الشاري الأصلي. يتضمن الضمان المحدود مدى الحياة أضواء LED والهيكّل والعدسات. تخضع البطاريات القابلة للشحن والشواحن والمفاتيح والإلكترونيات والإكسسوارات المزودة لضمان لفترة عامين مع وجود إثبات الشراء. يُستثنى التلف الطبيعي والأعطال بسبب الحوادث والاستخدام الخاطئ وسوء الاستخدام والتركيب الخاطئ وتلف البرق.

سوف نصلح المنتج أو نستبدله في حالة قررنا أنه معيوب. هذا هو الضمان الوحيد، الصريح أو الضمني، بما في ذلك أي ضمان لقابلية التجارة أو التتاسب لغرض معين. للحصول على نسخة كاملة من الضمان، اذهب إلى الموقع الإلكتروني **www.nightstick.com/pages/warranties**. احتفظ بالإيصال كإثبات للشراء.

KO

경고

- 승인된 Energizer CR123A 배터리만 사용하세요.
- 다른 브랜드의 배터리를 사용하거나 새 배터리와 사용한 배터리를 섞어 사용하면 안 됩니다.
- 이 손전등에 충전식 AA 배터리를 사용하면 안 됩니다.
- 위험한 환경에서는 배터리를 교환하거나 렌즈 베젤을 열면 안 됩니다.
- 품을 바꾸면 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 손전등을 사용할 장소에 위험하거나 잠재적으로 위험한 요소가 있는지 항상 확인하시기 바랍니다.
- 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리 설치

- 렌즈 베젤을 시계 반대 방향으로 돌려 분리합니다.
- 에너지자이저 CR123A 배터리 1개를 삽입합니다.
- 렌즈 베젤을 시계 방향으로 돌려 나사로 하우징에 고정합니다.
- 전등이 켜지는지 확인합니다.

설치 방법

- 헬멧에 전등을 장착할 위치를 선택합니다.
- 마운트를 회전하여 엄지 나사가 위로 오도록 클램프 방향을 정합니다.
- 클램프를 완전히 열고 헬멧 가장자리에 꼭 맞게 끼우고 클램프가 헬멧 고구 트림에 닿지 않도록 합니다.
- 제공된 육각 렌치로 클램프를 단단히 조입니다.

전등 각도 조정

- 수직 회전축을 중심으로 헬멧의 전등을 좌우로 돌려 광선 패턴이 이상적인 위치에 있도록 조정합니다.
- 마운트 장력은 헬멧 전등의 방향이 일정하도록 단단히 조여져야 합니다.

작동

계속 켜짐

딸깍 소리가 날 때까지 계속 누릅니다. 누르고 클릭하면 꺼집니다.

밝기 레벨 선택

버튼을 길게 누르면 전등이 약 1초당 한 번씩 밝기가 강함과 약함으로 번갈아 가며 변경됩니다. 손을 떼면 원하는 모드를 선택할 수 있습니다.

후방 녹색 안전등

어떤 모드에서든지 헬멧 전등이 켜져 있으면 후방 녹색 안전 LED는 항상 켜져 있습니다.

제한된 평생 보증

BPI는 원 구매자가 사용하는 본 제품의 기술 및 재료에 결함이 없음을 평생 보증합니다. 제한된 평생 보증에는 LED, 하우징 및 렌즈가 포함됩니다. 충전용 배터리, 충전기, 스위치, 전자 제품 및 부속 장치는 구매 증빙서와 함께 2년간 보증됩니다. 사고, 오용, 남용, 잘못된 설치 및 번개로 인한 정상적인 마모와 고장은 제외됩니다.

결함이 있다고 판단되면 본 제품을 수리하거나 교체해드릴 것입니다. 이는 상품성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 보증을 포함하는 명시적 또는 묵시적인 유일한 보증입니다.

보증의 전체 사본을 보려면 www.nightstick.com/pages/warranties 를 방문하십시오. 구매 증빙 영수증을 보관하십시오.