



XPP-5422B & G XPP-5422BA & GA Instruction Manual

Bayco Products Inc. (BPI)
640 South Sanden Blvd. • Wylie, TX 75098 • USA
1-800-233-2155 • 1-469-326-9400
www.nightstick.com



INS-XPP-5422B-BA-G-GA-DL-25_022725

EN

WARNINGS

- Use only the approved Duracell PC1500, Energizer EN91 or Energizer L91 batteries.
- Do not use other brands of batteries or mix new with used batteries.
- Do not use rechargeable AA batteries with this light.
- Do not exchange batteries or open the lens bezel in a hazardous environment.
- Substitution of components may impair intrinsic safety.
- Always confirm the rating of any known hazardous or potentially hazardous location where the light is to be used.
- Keep out of the reach of children.

BATTERY INSTALLATION

- On models with locking screw (ATEX models) — loosen the screw on the side of the lens cap enough to unscrew the bezel. Do not completely remove the screw to avoid damaging the threads.
- Unscrew the lens bezel counter-clockwise.
- Turn the flashlight upside down and gently shake it to remove the reflector/battery carrier. Catch it carefully in your hand. **Avoid touching the reflector surface to prevent damage.**
- Insert 3 AA batteries into the carrier following polarity markings.
- Align with the switches in the housing and carefully insert the carrier back into the housing until fully seated.
- Screw the lens bezel onto the housing clockwise.
- Tighten the locking screw (on ATEX models) gently. Do not over-tighten, as it may damage threads and impact the light’s intrinsic safety.

OPERATION

Top Body Switch – Spotlight

- Momentary On – Half press and hold. Release to turn off.
- Constant On – Full press, click, and release to turn on/off.

Lower Body Switch – Floodlight

- Constant On – Full press, click, and release to turn on/off.

Dual-Light – Spotlight and Floodlight








- Turn on both the spotlight and the floodlight at the same time.

LIMITED LIFETIME WARRANTY



BPI warrants this product to be free from defects in workmanship and materials for the original purchaser’s lifetime. The Limited Lifetime Warranty includes the LEDs, housing and lenses. Rechargeable batteries, chargers, switches, electronics and included accessories are warranted for a period of two years with proof of purchase. Normal wear and failures which are caused by accidents, misuse, abuse, faulty installation and lightning damage are excluded.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to www.nightstick.com/pages/warranties. Retain your receipt for proof of purchase.

Bayco Products, Inc. 640 S. Sanden Blvd. Wylie, TX 75098	XPP-5422B
 APPROVAL No. 20-A130001-0	
TESTED FOR INTRINSIC SAFETY IN METHANE-AIR MIXTURES ONLY	
WARNINGS: 1) MSHA approved for use with three AA Duracell Type PC1500, Energizer Type EN91, and Energizer Type L91 batteries only.	
2) Replace the batteries in fresh air only and replace all batteries at the same time. Do not mix batteries from different manufacturers or of different types.	
3) Energizer Lithium (Type L91) batteries are to be replaced by a qualified technician only.	
4) The Model Nightstick 5422 must not be opened in areas where permissibility is required.	
 US	CLASS I DIV 1 GRPS-A-D T3
 ID 4003544	CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C
INTRINSICALLY SAFE	CLASS I ZONE 0 IIC T3
SECURITE INTRINSEQUE	CLASS II ZONE 20 IIC T135C
 	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
 	1.5V/Cell AA Alkaline

 US	CLASS I DIV 1 GRPS-A-D T3
 ID 4003544	CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C
INTRINSICALLY SAFE	CLASS I ZONE 0 IIC T3
SECURITE INTRINSEQUE	CLASS II ZONE 20 IIC T135C
 	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
 	1.5V/Cell AA Alkaline

Bayco Products, Inc. 640 S. Sanden Blvd. Wylie, TX 75098	XPP-5422G
 APPROVAL No. 20-A130001-0	
TESTED FOR INTRINSIC SAFETY IN METHANE-AIR MIXTURES ONLY	
WARNINGS: 1) MSHA approved for use with three AA Duracell Type PC1500, Energizer Type EN91, and Energizer Type L91 batteries only.	
2) Replace the batteries in fresh air only and replace all batteries at the same time. Do not mix batteries from different manufacturers or of different types.	
3) Energizer Lithium (Type L91) batteries are to be replaced by a qualified technician only.	
4) The Model Nightstick 5422 must not be opened in areas where permissibility is required.	
 US	CLASS I DIV 1 GRPS-A-D T3
 ID 4003544	CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C
INTRINSICALLY SAFE	CLASS I ZONE 0 IIC T3
SECURITE INTRINSEQUE	CLASS II ZONE 20 IIC T135C
 	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
 	1.5V/Cell AA Alkaline

 US	CLASS I DIV 1 GRPS-A-D T3
 ID 4003544	CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C
INTRINSICALLY SAFE	CLASS I ZONE 0 IIC T3
SECURITE INTRINSEQUE	CLASS II ZONE 20 IIC T135C
 	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
 	1.5V/Cell AA Alkaline

FR

AVERTISSEMENTS

- Utilisez uniquement les piles Duracell PC1500, Energizer EN91 ou Energizer L91 approuvées.
- N'utilisez pas d'autres marques de piles et ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- N'utilisez pas de piles AA rechargeables avec cette lampe.
- Ne remplacez pas les piles et n'ouvrez pas le cadre de l'objectif dans un environnement dangereux.
- La substitution des composants peut compromettre la sécurité intrinsèque.
- Vérifiez toujours la classification de tout endroit dangereux ou potentiellement dangereux connu où la lampe doit être utilisée.
- Tenir hors de portée des enfants.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

- Sur les modèles avec vis de verrouillage (modèles ATEX) — desserrez suffisamment la vis sur le côté du capuchon de l'objectif pour dévisser la lunette. Ne retirez pas complètement la vis pour éviter d'endommager les filetages.
- Dévissez la lunette de l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Retournez la lampe de poche et secouez-la doucement pour retirer le réflecteur/porte-piles. Attrapez-le soigneusement dans votre main. **Évitez de toucher la surface du réflecteur pour éviter tout dommage.**
- Insérez 3 piles AA dans le support en respectant la polarité.
- Alignez-les avec les commutateurs du boîtier et réinsérez soigneusement le support dans le boîtier jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
- Vissez la lunette de l'objectif sur le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Serrez doucement la vis de blocage (sur les modèles ATEX). Ne pas tour serrer, car cela pourrait endommager les filetages et affecter la sécurité intrinsèque de la lampe.

UTILISATION

Interrupteur de la partie supérieure – Projecteur

- Allumage momentané – Appuyez à moitié et maintenez. Relâchez pour éteindre.
- Allumage constant – Appuyez à fond, cliquez et relâchez pour allumer/éteindre.

Bayco Products, Inc. 640 S. Sanden Blvd. Wylie, TX 75098	XPP-5422BA
 US	ID 4003544
 INTRINSICALLY SAFE	SECURITE INTRINSEQUE
 2575	CLASS I DIV 1 GRPS-A-D T3
 	CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C
 0359	CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga
 	CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga
 	Ⓢ I M 1 Ex ia op is I Ma
 	Ⓢ II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
 	Ex ia op is I Ma
 	Ex ia op is IIC T3 Ga
 	Intertek ITS 13 ATEX 27837X
 	ITS21LUKEX0264X
 	IECEX ITS 16.0067X
 	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
 	1.5V/Cell AA Alkaline

Bayco Products, Inc. 640 S. Sanden Blvd. Wylie, TX 75098	XPP-5422GA
 US	ID 4003544
 INTRINSICALLY SAFE	SECURITE INTRINSEQUE
 2575	CLASS I DIV 1 GRPS-A-D T3
 	CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C
 0359	CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga
 	CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga
 	Ⓢ I M 1 Ex ia op is I Ma
 	Ⓢ II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
 	Ex ia op is I Ma
 	Ex ia op is IIC T3 Ga
 	Intertek ITS 13 ATEX 27837X
 	ITS21LUKEX0264X
 	IECEX ITS 16.0067X
 	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
 	1.5V/Cell AA Alkaline

Interrupteur de la partie inférieure – Éclairage

- Allumage constant – Appuyez à fond, cliquez et relâchez pour allumer/éteindre.

Double éclairage – Projecteur et éclairage.

- Allume le projecteur et l'éclairage en même temps.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

BPI, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original durant toute sa vie. La garantie à vie limitée inclut les DEL, les boîtiers et les lentilles. Les batteries rechargeables, les chargeurs, les interrupteurs, les électroniques et les accessoires compris sont garantis pour une période de deux ans avec une preuve d'achat. L'usage normal et les défaillances qui sont causés par des accidents, une mauvaise utilisation, un abus, une installation défectueuse et un système d'éclairage endommagé sont exclus.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu'il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site www.nightstick.com/pages/warranties. Gardez ce reçu comme preuve d'achat.

ES

ADVERTENCIAS

- Utilice únicamente baterías Duracell PC1500, Energizer EN91 o Energizer L91 aprobadas.
- No utilice otras marcas de baterías ni mezcle baterías nuevas con usadas.
- No utilice pilas AA recargables con esta luz.
- No cambie las baterías ni abra el marco de la lente en un entorno peligroso.
- La sustitución de componentes puede perjudicar la seguridad intrínseca.
- Confirme siempre la clasificación de cualquier ubicación conocida como peligrosa o potencialmente peligrosa donde se utilizará la luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- En los modelos con tornillo de bloqueo (modelos ATEX): afloje el tornillo en el costado de la tapa de la lente lo suficiente para desenroscar el marco. No retire completamente el tornillo para evitar dañar las roscas.
- Desatornille el marco de la lente en sentido antihorario.
- Gire la linterna boca abajo y agítela suavemente para quitar el transportador del reflector/la batería. Tómelo con cuidado con su mano. **Evite tocar la superficie del reflector para evitar daños.**
- Inserte 3 pilas AA en el soporte siguiendo las marcas de polaridad.
- Alinee los interruptores en la carcasa e inserte con cuidado el transportador nuevamente en la carcasa hasta que quede completamente asentado.
- Atornille el marco de la lente a la carcasa en el sentido de las agujas del reloj.

- Apriete suavemente el tornillo de bloqueo (en los modelos ATEX). No apriete demasiado, ya que puede dañar las roscas y afectar la seguridad intrínseca de la luz.

OPERACIÓN

Interruptor de la parte superior del cuerpo: foco

- Encendido momentáneo: mantener presionado hasta la mitad. Suéltelo para apagar.
- Encendido constante: presione por completo, haga clic y suelte para encender/apagar.

Interruptor de la parte inferior del cuerpo: reflector

- Encendido constante: presione por completo, haga clic y suelte para encender/apagar.

Luz dual: foco y reflector

- Encienda el foco y el reflector al mismo tiempo.

GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA

BPI garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales durante la vida del comprador original. La garantía de por vida limitada incluye los LED, la carcasa y los lentes. Las pilas recargables, los cargadores, los interruptores, la electrónica y los accesorios incluidos están garantizados por un período de dos años con un comprobante de compra. Se excluyen el desgaste y los fallos normales, que son causados por accidentes, mal uso, abuso, instalación defectuosa y daños por rayos.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite www.nightstick.com/pages/warranties. Conserve su recibo para comprobar la compra.

PT

AVISOS

- Utilizar apenas as pilhas Duracell PC1500, Energizer EN91 ou Energizer L91 aprovadas.
- Não utilizar outras marcas de pilhas nem misturar pilhas novas com usadas.
- Não utilizar pilhas AA recarregáveis com esta lanterna.
- Não trocar as pilhas nem abrir a moldura da lente em ambientes perigosos.
- A substituição de componentes pode prejudicar a segurança intrínseca.
- Confirmar sempre a classificação de qualquer local considerado perigoso ou potencialmente perigoso onde a lanterna será usada.
- Manter fora do alcance das crianças.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

- Em modelos com parafuso de fixação (modelos ATEX): afrouxar o parafuso na parte lateral da tampa da lente o suficiente para desaparafusar a moldura. Não remover completamente o parafuso para evitar danificar as roscas.
- Desenroscar a moldura da lente no sentido anti-horário.
- Virar a lanterna de cabeça para baixo e agité-la gentilmente para remover o suporte do refletor/pilhas. Apanhá-lo cuidadosamente com a mão. Evitar tocar na superfície do refletor para não danificar.
- Insérir 3 pilhas AA no suporte seguindo as marcações de polaridade.
- Alinhar com os interruptores no compartimento e inserir cuidadosamente o suporte novamente no compartimento até estar completamente acomodado.
- Aparafusar a moldura da lente no sentido horário no compartimento.
- Apertar o parafuso de fixação (em modelos ATEX) com cuidado. Não apertar demais, pois isso pode danificar as roscas e afetar a segurança intrínseca da lanterna.

FUNCIONAMENTO

Interruptor na parte superior do corpo: Foco de luz

- Momentaneamente ligado: carregar e manter premido até metade. Soltar para desligar.
- Constantemente ligado: carregar completamente, clicar e soltar para ligar/desligar.

Interruptor da parte inferior do corpo: Holofote

- Constantemente ligado: carregar completamente, clicar e soltar para ligar e desligar.

Luz Dupla: Foco de luz e holofote

- Ligar o foco de luz e o holofote ao mesmo tempo.

GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA

BPI garante que este produto está livre de defeitos de fabricação e materiais por tempo indeterminado ao comprador original. A Garantia Vitalícia Limitada inclui os LEDs, a caixa e as lentes. As baterias recarregáveis, carregadores, interruptores, componentes eletrônicos e acessórios incluídos são garantidos por um período de dois anos com comprovante de compra. O desgaste e falhas normais causados por acidentes, maus-tratos, abuso, instalação defeituosa e danos por raio são excluídos.

Repararemos ou substituiremos este produto se o determinarmos ser defeituoso. Esta é a única garantia, expressa ou implícita, incluindo qualquer garantia de comercialização ou adaptação para um propósito específico.

Para obter uma cópia completa da garantia, acesse www.nightstick.com/pages/warranties. Retenha o seu recibo como comprovante de compra.

IT

AVVERTENZE

- Utilizzare solo batterie Duracell PC1500, Energizer EN91 o Energizer L91 approvate.
- Non utilizzare batterie di altre marche né mischiare batterie nuove con batterie usate.
- Non utilizzare batterie AA ricaricabili per questa lampada.
- Non sostituire le batterie né aprire la ghiera dell'obiettivo in un ambiente pericoloso.
- La sostituzione dei componenti può compromettere la sicurezza intrinseca.
- Confermare sempre la classificazione di qualsiasi luogo potenzialmente o notoriamente pericoloso in cui verrà utilizzata la lampada.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

- Sui modelli con vite di bloccaggio (modelli ATEX): allentare la vite sul lato del tappo dell'obiettivo quanto basta per svitare la ghiera. Non rimuovere completamente la vite per evitare di danneggiare la filettatura.
- Svitare la ghiera dell'obiettivo in senso antiorario.
- Capovolgere la torcia e scuoterla delicatamente per rimuovere il riflettore/il porta batterie Afferrare con cautela. **Evitare di toccare la superficie del riflettore per prevenire eventuali danni.**
- Inserire 3 batterie AA nel porta batterie rispettando la polarità indicata.
- Allineare gli interruttori nell'alloggiamento e reinstallare accuratamente il porta batterie nell'alloggiamento fino all'inserimento completo.
- Avvitare la ghiera dell'obiettivo sull'alloggiamento in senso orario.
- Serrare delicatamente la vite di bloccaggio (sui modelli ATEX). Non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare le filettature e compromettere la sicurezza intrinseca della lampada.

FUNZIONAMENTO

Interruttore superiore - Faro

- Accensione momentanea: premere a metà e tenere premuto. Rilasciare per spegnere.
- Accensione costante: premere completamente, fare scattare e rilasciare per accendere/spegnere.

Interruttore inferiore - Proiettore

- Accensione costante: premere completamente, fare scattare e rilasciare per accendere/spegnere.

Luce doppia - Faro e proiettore

- Accendere il faro e il proiettore contemporaneamente.

GARANZIA A VITA LIMITATA

BPI garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione o dei materiali per la durata di vita dell'acquirente originale. La garanzia a vita limitata include i LED, l'alloggiamento e le lenti. Le batterie ricaricabili, i caricabatterie, gli interruttori, i dispositivi elettronici e gli accessori inclusi sono garantiti per un periodo di due anni, previa presentazione della prova d'acquisto. Sono esclusi la normale usura e i guasti causati da incidenti, uso improprio, abuso, installazione errata e danni provocati da fulmini.

Qualora ne accertassimo un difetto, ripareremo o sostituiremo il prodotto. Si tratta dell'unica garanzia, espressa o implicita, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Per consultare una copia completa della garanzia, visitare www.nightstick.com/pages/warranties. Conservare la ricevuta come prova d'acquisto.

DE

WARNHINWEISE

- Es dürfen nur die zugelassenen Duracell PC1500, Energizer EN91 oder Energizer L91 Batterien verwendet werden.
- Es dürfen keine Batterien anderer Marken verwendet oder neue mit gebrauchten Batterien gemischt werden.
- Wiederaufladbare AA-Batterien dürfen nicht mit dieser Leuchte verwendet werden.
- In gefährlichen Umgebungen dürfen Sie weder die Batterien austauschen noch die Linseblende öffnen.
- Der Austausch von Komponenten kann die Eigensicherheit beeinträchtigen.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle bekannten gefährlichen oder potenziell gefährlichen Orte, an denen die Leuchte verwendet werden soll, den Anforderungen entsprechen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

EINSETZEN DER BATTERIE

- Bei Modellen mit Sicherungsschraube (ATEX-Modelle): Lösen Sie die Schraube an der Seite der Linsekappe so weit, dass sich die Blende abschrauben lässt. Entfernen Sie die Schraube nicht vollständig, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- Schrauben Sie die Linseblende gegen den Uhrzeigersinn ab.
- Drehen Sie die Taschenlampe auf den Kopf und schütteln Sie sie vorsichtig, um den Reflektor/Batterieträger zu entfernen. Fangen Sie ihn vorsichtig in Ihrer Hand auf. **Berühren Sie die Oberfläche des Reflektors nicht, damit er nicht beschädigt wird.**

- Legen Sie 3 AA-Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierung in den Träger ein.

- Richten Sie sie an den Schaltern im Gehäuse aus und setzen Sie den Träger vorsichtig wieder in das Gehäuse ein, bis er vollständig einrastet.
- Schrauben Sie die Linseblende im Uhrzeigersinn auf das Gehäuse.
- Ziehen Sie die Sicherungsschraube (bei ATEX-Modellen) vorsichtig an. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an, da dies die Gewinde beschädigen und die Eigensicherheit der Leuchte beeinträchtigen kann.

BETRIEB

Schalter oben am Gehäuse – Str

Wij zullen dit product repareren of vervangen als wij bepalen dat het defect is. Dit is de enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief enige garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel.

Voor een volledige kopie van de garantie, ga naar www.nightstick.com/pages/warranties. Bewaar uw ontvangstbewijs als aankoopbewijs.

PL

OSTRZEŻENIA

- Używaj wyłącznie zatwierdzonych baterii Duracell PC1500, Energizer EN91 lub Energizer L91.
- Nie należy stosować baterii innych marek ani mieszać nowych baterii z używanymi.
- W tej latarnce nie należy stosować akumulatorków AA.
- Nie wymieniałj baterii i nie otwieraj ramki klozja w niebezpiecznym otoczeniu.
- Zamiana podzespołów może naruszyć bezpieczeństwo samoistne.
- Zawsze należy sprawdzić oceny potwierdzonych niebezpiecznych i potencjalnie niebezpiecznych warunków, w lokalizacjach, w których ma być używana latarka.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

WKŁADANIE BATERII

- W modelach z wkრემ blokujacim (modele ATEX) — poluzuj wkრęt z boku nasadki klozja na tyle, aby odkręcić ramkę. Aby uniknąć uszkodzenia gwintu, nie wykręcaj całkowicie wkრętu.
- Odkręć ramkę klozja w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Odwróć latarkę klozsem w dół i delikatnie nią potrząśnij, aby delikatnie wyjąć odbłyśnik/pojemnik na baterie. Chwyć go ostrożnie. **Aby zapobiec uszkodzeniu, unikaj dotykania powierzchni odbłyśnika.**
- Włóż 3 baterie AA do pojemnika na baterie, zwracając uwagę na oznaczenia biegunów.
- Wyrównaj przełączniki w obudowie i ostrożnie wsuń pojemnik na baterie z powrotem do obudowy, aż do całkowitego osadzenia.
- Przykręć ramkę klozja do obudowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Delikatnie pokręć wkრęt blokujacy (w modelach ATEX). Nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gwintów i wpłynąć na bezpieczeństwo samoistne latarki.

DZIAŁANIE

Gómy przełącznik na korpusie – reflektor

- Włączenie chwilowe – naciśnij do połowy i przytrzymaj. Zwolnij, aby wyłączyć.

- Włączenie na stałe – naciśnij do końca i puść, aby włączyć lub wyłączyć

Przełącznik dolny na obudowie – oświetlenie rozproszone

- Włączenie na stałe – naciśnij do końca i puść, aby włączyć lub wyłączyć

Podwójne światło – reflektor i oświetlenie rozproszone

- Włącz jednocześnie reflektor i oświetlenie rozproszone.

OGRANICZONA GWARANCJA DOŻYWIOTNIA

BPI gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od wad wykonania i materiałowy przez całe życie pierwotnego nabywcy. Gwarancja ograniczona obejmuje diody LED, obudowę i soczewki. Akumulatory, ladowarki, przełączniki, elektronika i akcesoria są objęte gwarancją na okres dwóch lat z dowodem zakupu. Normalne zużycie oraz awarie spowodowane wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, nadużywaniem, błędną instalacją i uszkodzeniami wywołanymi przez piorun są wyłączone.

W przypadku stwierdzenia wady produktu, naprawimy lub wymienimy produkt. Jest to jedyna gwarancja, wyrażna lub dorozumiana, w tym jakokolwiek gwarancja przydatności handlowej lub dostosowania do określonego celu.

Aby uzyskać pełną wersję gwarancji, przejdź na stronę www.nightstick.com/pages/warranties. Zachowaj paragon jako dowód zakupu.

NO

ADVARSLER

- Bruk kun de godkjente Duracell PC1500-, Energizer EN91- eller Energizer L91-batteriene.
- Ikke bruk andre merker batterier, og ikke bland nye med brukte batterier.
- Ikke bruk oppladbare AA-batterier med denne lampen.
- Ikke bytt batterier eller åpne objektivrammen i farlige omgivelser.
- Utskifting av komponenter kan svekke den iboende sikkerheten.
- Bekreft alltid vurderingen av et kjent farlig eller potensielt farlig sted der lampen skal brukes.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

INSTALLASJON AV BATTERI

- På modeller med låseskrue (ATEX-modeller) – løsne skruen på siden av linsedekselet nok til å skru av rammen. Ikke fjern skruen helt for å unngå å skade gjengene.
- Skru av objektivrammen mot urviseren.
- Vend lommelykten opp-ned og rist den forsiktig for å fjerne reflektoren/batteriholderen. Ta den forsiktig i hånden. **Unngå å berøre reflektoroverflaten for å unngå skade.**
- Sett inn 3 AA-batterier i holderen ved å følge polaritetsmerkingen.

- Rett inn etter bryterne i huset og sett forsiktig inn holderen tilbake i huset til den sitter helt på plass.

- Skru objektivrammen på huset med urviseren.

- Stram låseskruen (på ATEX-modeller) forsiktig. Ikke stram for mye, da det kan skade gjengene og påvirke lampens iboende sikkerhet.

BRIK

Övre bryter – spotlight

- Kortvarig på – Trykk og hold halvveis. Slipp for å slå av.
- Konstant på – trykk helt ned, klikk og slipp for å slå på/av.

Nedre bryter – flomlys

- Konstant på – trykk helt ned, klikk og slipp for å slå på/av.

Dual-Light – spotlight og flomlys

- Slår på både spotlight og flomlys samtidig.

BEGRENSET LIVSTIDSGARANTI

BPI garanterer at dette produktet er fritt for defekter i utførelse og materialer i den opprinnelige kjøperens levetid. Den begrensede livstidsgarantien inkluderer lysdioder, hus og linser. Oppladbare batterier, ladere, brytere, elektronikk og inkludert tilbehør er garantert i en periode på to år med kjøpsbevis. Normal slitasje og feil som er forårsaket av ulykke, feil bruk, misbruk, feil montering og lynskader er utelukket.

Vi vil reparere eller erstatte dette produktet hvis vi finner ut at det er defekt. Dette er den eneste garantien, uttrykt eller underforstått, inkludert enhver garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

For en fullstendig kopi av garantien, gå til www.nightstick.com/pages/warranties. Ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis.

CS

VAROVÁNÍ

- Používejte pouze schválené baterie Duracell PC1500, Energizer EN91 nebo Energizer L91.
- Nepoužívejte baterie jiných značek ani nekombinujte nové baterie s použitými.
- S tímto světlem nepoužívejte dobíjecí baterie AA.
- Baterie nevměňujte ani neotvírejte rámeček objektivu v nebezpečném prostředí.

- Nahrazení součástí může narušit vlastní bezpečnost.
- Vždy se ujistěte, zda je na jakémkoli známém nebezpečném nebo potenciálně nebezpečném místě, kde má být světlo svítlído, dodržena jeho klasifikace.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

INSTALACE BATERIE

- U modelu se zajišťovacím šroubem (modely ATEX) - povolte šroub na straně krytu objektivu natolik, abyste mohli odšroubovat rámeček. Abyste nepoškodili závity, nevytahujte šroub úplně.
- Rámeček objektivu vyšroubujte proti směru hodinových ručiček.
- Svítlílu otočte dnem vzhůru a jemně s ní zatřesíte, abyste vyndali reflektor/nosič baterie. Opatrně ho chyťte do ruky. **Nedotýkejte se povrchu reflektoru, aby nedošlo k jeho poškození.**
- 3 baterie AA vložte do nosiče podle značení polarity.
- Vyrovnejte je se spinači v použité a opatrně zasuňte nosič zpět do pouzdra, dokud není zcela usazen.
- Rámeček objektivu našroubujte na kryt ve směru hodinových ručiček.
- Jemně utáhněte zajišťovací šroub (u modelu ATEX). Neutahujte příliš silně, protože by mohlo dojít k poškození závitu a ovlivnění vnitřní bezpečnosti světla.

OBSLUHA

Přepínač v horní části - bodové světlo

- Chvilkové zapnutí - stiskněte a podržte do poloviny. Uvolněním vypneře.
- Stálé zapnutí - úplným stisknutím, kliknutím a uvolněním se zapne/vypne.

Přepínač ve spodní části – světlomet

- Stálé zapnutí - úplným stisknutím, kliknutím a uvolněním se zapne/vypne.

Dvojitě osvětlení - bodové světlo a světlomet

- Zapněte současně bodové světlo i světlomet.

OMEZENÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Společnost BPI poskytuje na tento výrobek záruku bez vad zpracování a materiálu po dobu životnosti pro původního kupujícího. Omezená doživotní záruka se vztahuje na LED diody, pouzdra a čochky. Na dobíjecí baterie, nabíječky, spinače, elektroniku a příložené příslušenství se vztahuje dvouletá záruka s dokladem o koupi. Běžné opotřebení a poruchy způsobené nehodami, nesprávným používáním, zneužitím, chybnou instalací a poškozením bleskem jsou vyloučeny.

Pokud zjistíme, že je tento výrobek vadný, opravíme jej nebo vyměníme. Toto je jediná záruka, ať už výslovná nebo předpokládaná, včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Úplnou kopii záruky naleznete na adrese www.nightstick.com/pages/warranties. Uchovejte si účtenku jako doklad o nákupu.

TR

UYARILAR

- Yalnızca onaylı Duracell PC1500, Energizer EN91 veya Energizer L91 pillerini kullanın.
- Başka marka pil kullanmayın veya farklı markaların pillerini bir arada kullanmayın.
- Bu ışıkla şarj edilebilir AA pilleri kullanmayın.
- Tehlikeli bir ortamda pilleri değiştirmeyin veya lens çerçevesini açmayın.
- Bileşenlerin değiştirilmesi yapısal güvenliği bozabilir.
- Işığın kullanılacağı ortamda, bilinen tehlikeli veya potansiyel olarak tehlikeli obalecek yerin derecesini her zaman doğrulayın.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

- Kilitli vidalı modellerde (ATEX modelleri) — lens kapağının yan tarafındaki vidayı, çerçevesi sökerek kadar gevşetin. Dişlerin zarar çıkmasını önlemek için vidayı tamamen çıkarmayın.
- Mercek çerçevesini saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
- El fenerini ters çevirin ve hafifçe sallayarak reflektör / pil taşıyıcıyı yerinden çıkarın. Dikkatlice elinizle tutun. **Reflektör yüzünde hasar oluşmasını engellemek için yüzeye dokunmaktan kaçının.**
- Taşıyıcıya, kutup işaretlerine uygun şekilde 3 adet AA pil takın.
- Muhafazadaki anahtarlarla hizalayın ve taşıyıcıyı tamamen oturana kadar dikkatlice muhafazaya geri yerleştirin.
- Mercek çerçevesini saat yönünde çevirerek gövdeye vidalayın.
- Kilitleme vidasını (ATEX modellerinde) yavaşça sıkın. Vidayı aşırı şekilde sıkmayın, aksi takdirde dişler zarar görebilir ve ışığın güvenliği etkilenebilir.

PİLLERİN TAKILMASI

Kilitli vidalı modellerde (ATEX modelleri) — lens kapağının yan tarafındaki vidayı, çerçevesi sökerek kadar gevşetin. Dişlerin zarar görmesini önlemek için vidayı tamamen çıkarmayın.

- Mercek çerçevesini saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
- El fenerini ters çevirin ve hafifçe sallayarak reflektör / pil taşıyıcıyı yerinden çıkarın. Dikkatlice elinizle tutun. **Reflektör yüzünde hasar oluşmasını engellemek için yüzeye dokunmaktan kaçının.**
- Taşıyıcıya, kutup işaretlerine uygun şekilde 3 adet AA pil takın.
- Muhafazadaki anahtarlarla hizalayın ve taşıyıcıyı tamamen oturana kadar dikkatlice muhafazaya geri yerleştirin.
- Mercek çerçevesini saat yönünde çevirerek gövdeye vidalayın.
- Kilitleme vidasını (ATEX modellerinde) yavaşça sıkın. Vidayı aşırı şekilde sıkmayın, aksi takdirde dişler zarar görebilir ve ışığın güvenliği etkilenebilir.

İŞLETİM

Üst Gövde Anahtar - Spot Işığı

- Anlık Açık - Yarım basıp basılı tutun. Kapatmak için bırakın.
- Sürekli Açık - Açmak için tam basın, aç/kapa düğmesini bırakın.

Alt Gövde Düğmesi - Projektör

- Sürekli Açık - Açmak için tam basın, aç/kapa düğmesini bırakın.

Çift Işık - Spot ve Projektör

- Aynı anda hem spot ışığını hem de projektörü açın.

SINIRLI ÖMÜR BOYU GARANTİ

BPI bu ürünün ilk ilıcının ömrü boyunca ışıklı ve malzeme kusurlarından ari olacağını garanti eder. Sınırlı Ömür Boyu Garantii LED'leri, mahfazayı ve lensleri kapsar. Şarj edilebilir piller, şarj cihazları, düğmeler, elektronik ürünler ve birlikte verilen aksesuarlar, satın alma belgesi ile birlikte iki yıllık bir süre boyunca garantilidir. Kazza, yanlış kullanım, suistimal, hatalı montaj ve yıldırım düşmesi sonucu oluşan normal aşınma ve arızalar hariçtir.

Kusurlu olduğunu tespit etmemiz hâlinde bu ürünü onaracak veya değiştirireceğiz. Bu, herhangi bir ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisini de dâhil olmak üzere, açık veya zımnî tek garantidir.

Garantinin tam bir kopyası için www.nightstick.com/pages/warranties adresine gidin. Satın aldığınızı kanıtlamak için makbuzunuzu saklayın.

AR - KSA

تحذيرات

- استخدم فقط بطاريات Duracell PC1500 أو Energizer EN91 أو Energizer L91 المعتمدة.

- لا تستخدم علامات تجارية أخرى من البطاريات أو تخطط البطاريات الجديدة مع البطاريات المستعملة.

- لا تستخدم بطاريات **AA** قابلة لإعادة الشحن مع هذا الكشف.
- لا تقم بتبديل البطاريات أو فتح إطار العنسة في بيئة خطيرة.
- قد يؤدي استبدال المكونات إلى الإضرار بالسلامة الأساسية.
- احرص دائماً على تأكيد تصنيف أي موقع خطر معروف أو يُحتمل أن يكون خطراً حيث سيتم استخدام الكشف.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

تركيب البطاريات

- في الموديلات ذات برغي القفل (موديلات **ATEX**) — قم بفك البرغي الموجود على جانب غطاء العنسة بما يكفي لفك الإطار. لا تقم بإزالة المسمار بشكل كامل لتجنب إتلاف السمون.
- قم بفك إطار العنسة عكس اتجاه عقارب الساعة.
- اقلب المصباح رأساً على عقب ورجه برفق لإزالة حامل العاكس/البطارية. أمسكه بعناية في يدك. **تجنب لمس سطح العاكس لتجنب حدوث أي ضرر.**
- قم بإدخال 3 بطاريات **AA** في الحامل مع اتباع علامات القطبية.
- قم بالمحاذاة مع المفاتيح الموجودة في الهيكل ثم قم بإدخال الحامل بغناية داخل الهيكل حتى يستقر بشكل كامل.
- قم بربط إطار العنسة على الهيكل في اتجاه عقارب الساعة.
- قم بربط مسمار القفل (في موديلات **ATEX**) برفق. لا تقم بفرط الربط حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف السمون والتأثير على السلامة الجوهرية للكشاف.

التشغيل

مفتاح الجسم العلوي - الضوء الكاشف

- تشغيل لحظي - اضغط مع الاستمرار على الزر نصف ضغطة. حرر لإيقاف التشغيل.

- تشغيل مستمر - اضغط بالكامل، وانقر، ثم حرر للتشغيل/إيقاف التشغيل.

مفتاح الجزء السفلي من الجسم - الضوء الغامر

- تشغيل مستمر - اضغط بالكامل، وانقر، ثم حرر للتشغيل/إيقاف التشغيل.

ضوء مزدوج - الضوء الكاشف والضوء الغامر

- قم بتشغيل كل من الضوء الكاشف والضوء الغامر في نفس الوقت.

ضمان محدود مدى الحياة

تمتع شركة BPI ضماناً لهذا المنتج أنه خالٍ من عيوب الصناعة والمواد طوال فترة حياة الشاري الأصلي. يتضمن الضمان المحدود مدى الحياة أضواء LED والهيكل والعنسات. تخضع البطاريات القابلة للشحن والشواحن والمفاتيح والإلكترونيات والإكسسوارات المزودة لضمان لفترة عامين مع وجود إثبات الشراء. يُستثنى التلف الطبيعي والأعطال بسبب الحوادث والاستخدام الخاطئ وسوء الاستخدام والتركييب الخاطئ وتلف البرق.

سوف نصلح المنتج أو نستبدله في حالة قررنا أنه معيوب هذا هو الضمان الوحيد، الصريح أو الضمني، بما في ذلك أي ضمان لقبالية التجارة أو التناسب لغرض معين.

للحصول على نسخة كاملة من الضمان، اذهب إلى الموقع الإلكتروني **www.nightstick.com/pages/warranties**. احتفظ بالإيصال كإثبات للشراء.

AR - UAE

تحذيرات

- لا تستخدم سوي بطاريات Duracell PC1500 أو Energizer EN91 أو Energizer L91 المعتمدة.
- لا تستخدم ماركات أخرى من البطاريات أو تخطط بطاريات جديدة مع أخرى مستعملة.

- لا تستخدم بطاريات **AA** قابلة لإعادة الشحن مع هذا المصباح.
- لا تقم بتبديل البطاريات أو فتح إطار العنسة في بيئة خطيرة.
- يمكن أن يؤدي استبدال المكونات إلى الإخلال بالسلامة الجوهرية.
- يجب دائماً التأكد من تصنيف أي موقع معروف بأنه خطر أو قد يكون خطراً قبل استخدام المصباح فيه.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

تركيب البطارية

في الموديلات التي بها برغي قفل (موديلات **ATEX**) — قم بفك البرغي الموجود على جانب غطاء العنسة بالقدر الذي يكفي لفك الإطار. لا تقم بإزالة المسمار بشكل كامل لتجنب إتلاف الخيوط.

- قم بفك إطار العنسة عكس اتجاه عقارب الساعة.
- اقلب المصباح رأساً على عقب ثم قم برجه بلطف لإزالة العاكس/حامل البطارية. أمسكه بعناية في يدك. **تجنب لمس سطح العاكس لتجنب حدوث أي ضرر.**
- أدخل 3 بطاريات **AA** في الحامل مع مراعاة علامات القطبية.
- قم بمحاذاة الحامل مع المفاتيح داخل الهيكل، ثم أدخله بعناية مرة أخرى إلى الهيكل حتى يستقر بالكامل.
- قم بربط إطار العنسة على الغلاف في اتجاه عقارب الساعة.
- قم بربط مسمار القفل (في موديلات **ATEX**) برفق. لا تقم بفرط الربط، حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الخيوط والتأثير على السلامة الجوهرية للمصباح.

التشغيل

المفتاح العلوي - الكشف الموضوعي

- تشغيل لحظي - اضغط مع الاستمرار على الزر نصف ضغطة. حرر لإيقاف التشغيل.

- التشغيل المستمر - اضغط بالكامل وانقر ثم حرر للتشغيل/إيقاف التشغيل.

المفتاح السفلي - الكشف العرضي

- تشغيل المستمر - اضغط بالكامل وانقر ثم حرر للتشغيل/إيقاف التشغيل.

ضوء مزدوج - كشاف موضوعي وكشاف عرضي

- قم بتشغيل كل من الكشاف الموضوعي والعرضي في نفس الوقت.

ضمان محدود مدى الحياة

تمتع شركة BPI ضماناً لهذا المنتج أنه خالٍ من عيوب الصناعة والمواد طوال فترة حياة

الشاري الأصلي. يتضمن الضمان المحدود مدى الحياة أضواء LED والهيكل والعنسات. تخضع البطاريات القابلة للشحن والشواحن والمفاتيح والإلكترونيات والإكسسوارات المزودة لضمان لفترة عامين مع وجود إثبات الشراء. يُستثنى التلف الطبيعي والأعطال بسبب الحوادث والاستخدام الخاطئ وسوء الاستخدام والتركييب الخاطئ وتلف البرق.

سوف نصلح المنتج أو نستبدله في حالة قررنا أنه معيوب هذا هو الضمان الوحيد، الصريح أو الضمني، بما في ذلك أي ضمان لقبالية التجارة أو التناسب لغرض معين.

للحصول على نسخة كاملة من الضمان، اذهب إلى الموقع الإلكتروني **www.nightstick.com/pages/warranties**. احتفظ بالإيصال كإثبات للشراء.

KO

경고

- 승인된 Duracell PC1500, Energizer EN91 또는 Energizer L91 배터리만 사용하세요.
- 다른 브랜드의 배터리를 사용하거나 새 배터리와 사용한 배터리를 섞어 사용하면 안 됩니다.
- 이 손전등에 충전식 AA 배터리를 사용하면 안 됩니다.
- 위험한 환경에서는 배터리를 교환하거나 렌즈 베젤을 열면 안 됩니다.
- 품을 바꾸면 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 손전등을 사용할 장소에 위험하거나 잠재적으로 위험한 요소가 있는지 항상 확인하시기 바랍니다.
- 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리 설치

- 잠금 나사가 있는 모델(ATEX 모델) - 렌즈 캡 옆에 있는 나사를 충분히 풀어 베젤을 분리합니다. 나사산이 손상될 수 있으므로 나사를 완전히 제거하면 안 됩니다.
- 렌즈 베젤을 시계 반대 방향으로 돌려 분리합니다.
- 손전등을 거꾸로 뒤집은 다음 가볍게 흔들어 반사판/배터리 캐리어를 분리합니다. 손으로 조심스럽게 잡으세요. **반사판 표면을 만지면 손상될 수 있으므로 만지면 안 됩니다.**
- AA 배터리 3개를 극성 표시에 따라 캐리어에 삽입합니다.
- 하우징 안에 있는 스위치와 정렬하고, 캐리어를 하우징에 완전히 고정될 때까지 조심스럽게 다시 삽입합니다.
- 렌즈 베젤을 하우징에 시계 방향으로 돌려 넣습니다.
- 잠금 나사(ATEX 모델)를 조심스럽게 조입니다 나사산이 손상되고 손전등 고유의 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 과도하게 조이면 안 됩니다.

작동

상단 본체 스위치 - 스포트라이트

- 순간적으로 켜기 - 반쯤 누른 상태를 유지합니다. 그러면 손을 땡니다.

- 계속 켜기 - 완전히 누른 다음, 클릭하고 손을 떼면 켜고 끌 수 있습니다.

하단 본체 스위치 - 투광 조명

- 계속 켜기 - 완전히 누른 다음, 클릭하고 손을 떼면 켜고 끌 수 있습니다.

듀얼 라이트 - 스포트라이트와 투광 조명

- 스포트라이트와 투광 조명을 동시에 켭니다.

제한된 평생 보증

BPI 는 원 구매자가 사용하는 본 제품의 기술 및 재료에 결함이 없을을 평생 보증합니다. 제한된 평생 보증에는 LED, 하우징 및 렌즈가 포함됩니다. 충전용 배터리, 충전기, 스위치, 전자 제품 및 부속 장치는 구매 증명서와 함께 2년간 보증됩니다. 사고, 오용, 남용, 잘못된 설치 및 번개로 인한 정상적인 마모와 고장은 제외됩니다.

결함이 있다고 판단되면 본 제품을 수리하거나 교체해드릴 것입니다. 이는 상품성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 보증을 포함하는 명시적 또는 묵시적인 유일한 보증입니다.

보증의 전체 사본을 보려면 www.nightstick.com/pages/warranties 를 방문하십시오. 구매 증명 영수증을 보관하십시오.